

PC Loader 7.xx 使用说明

TFW 2007-11-26

- 1、适用范围：该工具适用于 TF TD7208 平台的 NAND FLASH 芯片程序下载，目前支持 ST 与 SUMSANG 的多数 NAND FLASH！
- 2、系统配置：PC Loader 中文版运行在 Win2000/XP 简体中文专业版上，安装后启动运行程序，如下图所示：



2.1、安装 USB 驱动程序：在关机状态下，同时按住手机上任意两个键插入 USB 线，PC 显示找到新设备 USB Device with DFU Capabilities，系统提示安装驱动程序时，选择指定目录 X:\Program Files\Techfaith Wireless\TFW PC Loader\Driver\52xdfu.inf (X 为系统目录)，安装完毕后系统提示新的硬件设备可用，PC Loader 将发送 RamLoader 到手机内部运行，这时系统又会再次提示找到新设备 USB DLV，选择驱动程序 X:\Program Files\Techfaith Wireless\TFW PC Loader\Driver\usb_dlv.inf，安装后进入工作模式。



2.2、工作模式选择: 目前有三种工作模式:

- **代码升级:** 下载程序代码;
- **读取代码:** 读取 NAND FLASH 芯片中的程序代码, 存储到主机端;
- **擦除:** 擦除 NAND FLASH 中的某些块

20	0x00280000	G
21	0x002A0000	G
22	0x002C0000	G
23	0x002E0000	G
24	0x00300000	G
25	0x00320000	G

粉色: 擦除扇区, G 表示为好块

绿色: 下载代码

2.3、[擦除/读取]范围选择:

根据不同的工作模式, 用户可选择的擦除范围或读取范围也不尽相同, 其中某些项需要依据手中的软件进行操作, 如果手机内部程序被擦除, PC Loader 将提示读取 NF 参数错误。

3、运行: 点击[开始]按钮, 连接手机到 PC 并开机, 程序运行并执行所选择的操作。